

Een richtlijn/advies indien je de unit uit elkaar haalt voor inspectie en het vervangen van de afdichtingen:

- ☒ Alle O-ringen en de askeerring vervangen.
- ☒ De verdeelplaat (valve plate) op vlakheid en krassen controleren.
- ☒ De commutator licht invetten met schone hydrauliekolie bij montage
- ☒ De “ster” exact in dezelfde positie terugplaatsen in de behuizing.
- ☒ De spline van de as controleren op brinelling of speling.
- ☒ De lagerbus en de as op slijtage controleren.
- ☒ De behuizing goed reinigen zodat er geen oude afdichtingsresten achterblijven.

Na montage:

- Eerst de as met de hand ronddraaien; hij moet soepel lopen.
- Daarna de hydrauliek langzaam op druk brengen.
- Controleer op lekkage
- Laat de Schottel meerdere keren volledig 360° draaien en controleer of de sturbeweging overal gelijkmatig blijft.





































